

ООО «КОНА-СВЯЗЬ»

ПТК «Аксон»

Контроллер телеметрии «Аксон-1v1»

[Ex ia Ga] ПВ

Паспорт

Мод.007

КЕВГ 424348.002-01 ПС

**МОСКВА
2019 г.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Запрещается включать контроллер без заземления.
2. Запрещается эксплуатация контроллера с поврежденной электропроводкой.

1. Назначение

Программно-технический комплекс «Аксон» (далее ПТК) предназначен для:

- автоматизации контроля за технологическими процессами на удаленных объектах;
- ведения диспетчерской службой работы по сбору, постоянному контролю и архивированию состояния и значений технологических параметров с оповещением специалистов аварийно-диспетчерской службы об аварийно-пороговых значениях контролируемых параметров;
- управления исполнительными устройствами на удаленных объектах.

Контроллеры телеметрии «Аксон-1v1» устанавливаются на удаленных объектах и осуществляют контроль их параметров (температура, давление, загазованность, контроль доступа).

Контроллер обеспечивает:

- преобразование аналоговых сигналов, поступающих от датчиков;
- передачу в диспетчерскую следующей информации:
 - мгновенное значение измеряемой входной аналоговой величины;
 - мгновенное значение контролируемой входной дискретной величины;
 - о частичном отказе системы;
 - дата и время.
- в случае превышения уставок контролируемых параметров, выдачу в диспетчерскую сообщения об аварии (инициативная передача);
- управление исполнительными устройствами (крановыми узлами) и контроль их состояния.

Место сбора данных является взрывоопасным. Контроллеры телеметрии «Аксон-1v1» устанавливаются во вспомогательном помещении.

2. Технические характеристики

Параметр	Значение
Гальванически изолированные аналоговые входы, шт	16
Диапазон измерения в режиме аналогового входа, мА	0-20 4-20
Входное сопротивление в режиме аналогового входа, Ом	320
Дискретные входы, шт	
- неизолированные	16
- гальванически изолированные	4
Тип дискретных входов	«сухой контакт» «открытый коллектор»
Выходы	
Дискретные выходы, шт	8
Тип дискретных выходов	«открытый коллектор»
Максимальное коммутируемое напряжение, В	50
Максимальный коммутируемый ток, мА	500
Интерфейсы	
Гальванически изолированный RS232/RS485/RS422	1 (опция)
RS485	1
1Wire [Ex ia Ga] IIB	1
LAN 10Mb	1

Параметр	Значение
USB (для начальной установки ПО и настройки)	FTDI FT232RL www.ftdichip.com
Выходы стабилизированного питания	
Для питания корректора-вычислителя	+9/12В до 2000мА (переключаемый)*
Для питания вспомогательного оборудования	+5В до 2000мА*
Для питания порта корректора-вычислителя (на порту RS232/RS485/RS422)	+5В 100мА
Для питания порта электросчетчика (на порту RS485)	+5В 100мА
Для питания датчиков температуры (на порту 1Wire)	+5В 100мА
Метрологические характеристики	
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности измерения силы постоянного тока	$\pm 0,2 \%$
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха в пределах рабочих условий при измерении силы постоянного тока	$\pm 0,1 \%/10 \text{ }^\circ\text{C}$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода внутренних часов	± 1 мин/месяц
Синхронизация внутренних часов	1 раз в сутки (GPRS) При каждом сеансе связи (CSD)
Коммуникация	
Количество GSM модемов	1 (2G)+1(2G/3G/4G –опция)
Разъем антенны	SMA
Режим работы	Основной – GPRS Резервный – CSD
Периодичность работы модема	Постоянно на связи (GPRS) Сеанс связи по расписанию или при возникновении события (CSD)
Частота сеансов связи	настраиваемая
Питание	
Напряжение питания, В	AC 85-264 DC 120-370
Частота переменного напряжения, Гц	47-63
Количество фаз питания	2 (основная и резервная)
Максимальная потребляемая мощность, Вт	2x35+200
Аккумуляторная батарея	12В 26Ач
Количество АКБ	2
Время работы от АКБ, час., не менее	24
Вспомогательное выходное напряжение питания датчиков	24В 600мА
Климатические характеристики	
Температурный диапазон, $^\circ\text{C}$	От минус 40 до плюс 55
Влажность окружающего воздуха при эксплуатации, %, без конденсации, при температуре окружающей среды 25 $^\circ\text{C}$	от 20 до 80

Параметр	Значение
Массогабаритные характеристики	
Степень защиты корпуса, не хуже	IP54
Масса**, кг	40
Габаритные размеры**, мм, не более	800x600x200
Установочные размеры, мм	742x630
Срок службы, лет, не менее	8

* - получаемый выходной ток зависит от мощности первичного источника питания

** - масса и габариты указаны приблизительно

3. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу Контроллера телеметрии «Аксон-1v1» в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты производства.

Изготовитель обязуется осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание системы в течение указанного срока. Гарантийное обслуживание осуществляется в сервисных центрах Изготовителя. Выезд в место установки контроллера Заказчиком оплачивается дополнительно.

В случае если дату ввода в эксплуатацию установить невозможно, то гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия.

В случае если дату ввода в эксплуатацию и дату продажи установить невозможно, то гарантийный срок отсчитывается от даты изготовления изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется:

- на механические повреждения оборудования (трещины, сколы, вмятины, царапины, обрыв проводов);
- на повреждения, вызванные действиями сторонних обстоятельств (несоответствием Государственным стандартам параметров электропитания, пожаров, стихийных бедствий и т.д.);
- на несогласованное письменно с Изготовителем изменение конструкции;
- в случае несанкционированного письменно ремонта;
- на повреждения, произошедшие из-за несоблюдения условий транспортировки;
- на настройку программного обеспечения;
- на изделия с незаполненным разделом 6 настоящего паспорта.

Гарантийный срок вышедшего из строя изделия продлевается на время нахождения изделия в ремонте. Ремонт осуществляется в срок до 60 календарных дней.

Срок ремонта отсчитывается с даты поступления оборудования в ремонт.

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении настоящего паспорта. Сведения о гарантийном обслуживании вносятся в настоящий паспорт.

Изготовитель рекомендует производить монтаж и пуско-наладку оборудования персоналом, прошедшим обучение и аттестацию у Изготовителя оборудования.

Перечень аттестованных организаций и специалистов приведен на сайте Изготовителя:

www.konalink.ru.

Изготовитель	ООО «КОНА-Связь», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38, корп. 1, тел. +7-495-660-19-65 www.konalink.ru
--------------	---

Наименования и адреса сервисных центров	ООО «КОНА-Связь», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38, корп. 1 тел. +7-495-660-19-65, www.konalink.ru
	ООО «И-Технологии», 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 18, тел. +7-495-660-19-66, www.technology-it.su

4. Комплектация

п/п	Наименование	Кол
1	Контроллер телеметрии «Аксон-1v1»	1
2	Антенна GSM с разъемом SMA	1
3	Аккумуляторная батарея 12В 26Ач	2
4	Паспорт	1
5	Ключ специальный для замков шкафа	1

5. Свидетельство о приемке

Контроллер телеметрии «Аксон-1v1» мод. 007 серийный номер: **А1КС** _____
изготовлен в соответствии с требованиями Государственных стандартов, КЕВГ 424348.001-01 ТУ и
признан годным к эксплуатации.

М.П.

Тестировщик_____
Дата**6. Свидетельство о вводе в эксплуатацию**

Контроллер телеметрии «Аксон-1v1» мод. 007 смонтирован на объекте

Наименование
объекта: _____

Адрес объекта: _____

и сдан в эксплуатацию Заказчику.

Наименование
организации,
производившей
монтаж: _____

Адрес: _____

Телефон, e-mail _____

М.П.

Установщик_____
Дата_____
Заказчик_____
Дата

7. Меры безопасности при работе

При эксплуатации контроллера необходимо:

- соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
- подключать и отключать внешние цепи системы только при отключенном напряжении питания;
- при обнаружении повреждения внешних цепей, а так же любых неисправностей электрооборудования шкафа, следует отключить разъем батареи питания до устранения причин неисправности специалистом по ремонту.

8. Ограничения при производстве монтажа и пуско-наладочных работ

Монтажные, пусконаладочные и ремонтные работы производятся только специалистами, достигшими 18 лет, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже 3 и прошедшими инструктаж по технике безопасности.

Переноску шкафов и навеску шкафов на стены в месте установки необходимо производить вдвоем.

9. Транспортирование и хранение

1. Контроллер телеметрии «Аксон-1v1» можно транспортировать любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах без ограничения скорости и расстояния в таре предприятия-изготовителя, с креплением к транспортному средству.

Условия транспортирования по группе Ж2 ГОСТ 15150-69.

2. Контроллер телеметрии «Аксон-1v1» следует хранить в таре предприятия-изготовителя в отапливаемом помещении, при отсутствии коррозионной среды.

Условия хранения по группе Л1 ГОСТ 15150-69.

10. Утилизация

Контроллеры не содержат вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации.

По окончании срока службы контроллеры подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативно-техническими документами по утилизации черных и цветных металлов, принятыми в эксплуатирующей организации.

11. Сведения о ремонте

п/п	Дата приемки	Дата выдачи	Произведенные работы	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				

